

Hämtningsintervall för hushållsavfall

1. Från flerbostadshus och verksamheter sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång i veckan. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång varannan vecka.
2. Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker hämtning av kärl- och säckavfall normalt en gång varannan vecka (vid FNI två veckor/fyra veckor). Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka.
3. Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende sker hämtning av hushållsavfall normalt en gång varannan vecka under perioden maj – september. Utöver detta kan hämtning ske för fritidshus vid ytterligare fyra tillfällen under perioden oktober-april. Renhållaren tillhandahåller även hämtning en gång var fjärde vecka.
4. Efter beställning utför renhållaren hämtning av trädgårdsavfall i kärl en gång varannan vecka under perioden april – november
5. Hämtning av latrin sker i anslutning till ordinarie intervall för sophämtning för respektive abonnemang.
6. Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller i annat fall minst en gång vart fjärde år.
7. Fosforfällor ska tömmas i enlighet med det tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för enskilda avloppsanläggningar och ska följa leverantörens anvisningar
8. Tömning av minireningsverk och andra små avloppsanläggningar sker minst en gång per år.
9. Tömning av fettavskiljare sker minst en gång per år eller efter vad som krävs för att säkerställa anläggningens funktion.